

■電気湯沸器 エラーコード一覧

| コード | 内容 | 処置 |
|-----|-----------------------|--|
| E0 | 低水位異常 | 水が入っていません。水を入れてください。 純水を使用しますと、水位センサーが働きませんので、使用前にご相談ください。 |
| E1 | 沸騰センサー断線 | センサーの交換が必要です。 |
| E2 | 温度調節センサー断線 | センサーの交換が必要です。 |
| E3 | 温度ヒューズ断線 | 温度ヒューズの交換が必要です。 |
| E4 | 温度調節センサーまたは、沸騰センサーの異常 | 温度調節センサーまたは、沸騰センサーが外れています。点検が必要です。 |
| E5 | 沸騰センサーの異常 | 沸騰センサーが検出できない状態にあります。 蓋がきちんと閉まっているか、オーバーフロー管の経路が詰まっていないか確認してください。 オーバーフロー管が上り勾配になっていると凝縮水が溜まり正常に作動しなくなりますので必ず下り勾配にしてください。 その他の場合は点検が必要です。 |
| E6 | 高水位異常 | ボールタップパッキンを清掃してください。 それでもオーバーフローするときはパッキンを交換してください。 |